Arejador Solo

Classificação: Ainda não foi avaliado
Colocar questão sobre este produto

Descrição

O subsolador para vinhas e pomares permite, graças à curvatura especial dos elementos de trabalho para soltar o e descompactar a terra em profundidade, quebrando o solo por meio de movimentos vigorosos, por exemplo, após a lavoura anterior (fresagem), compactação devido à passagem de máquinas, e compactação natural

AREGGIATORI PER TERRENO - SUB SOIL AREATOR - AERATEURS POUR LE TERRAIN - TIEFENLOCKERER - AIREADORES DE SUELO

MOD	cm (inch)	cm (inch)	cm (inch)	Hp	Km/h (mi/h)	kg (lbs)
ARP 130	70 (27,5)	170 (67)	30 - 45 (12 - 18)	60 - 80	3 - 5 (2 - 3)	360 (800)